



**SIZE-BUÄ**



✓ EXTINTORES

✓ BIES

✓ EXTINCIÓN CAMPANAS COCINA

✓ SEÑALIZACIÓN

✓ DETECCIÓN / EXTINCIÓN

✓ PLANES DE EMERGENCIA

✓ INVESTIGACIÓN DE INCENDIOS

✓ CCTV/ CONTROL DE ACCESOS

✓ ANTIHURTOS



Nº HABILITACIÓN 48/EPI-54 48/EMI-57



[www.aizebua.com](http://www.aizebua.com)



[aizebua@aizebua.com](mailto:aizebua@aizebua.com)



944 567 292



48960 Galdakao – Bizkaia



**AiZE**

**BUA**



**Manual de uso y  
recomendaciones  
EXTINTOR Y BIE**

# EN CASO DE INCENDIO

**1**

Trate de controlarlo, pero no se arriesgue más de lo necesario:

Su seguridad personal es lo primero

**2**

Mantenga siempre una vía de escape por si el incendio se extiende.

Dé la alarma no combata un incendio en solitario

**3**

Si no puede controlarlo:

Avisé a todo el que se encuentre en el recinto incendiado.

Abandónelo y cierre la puerta

Dé la alarma y avise a los Bomberos, dando todos los datos posibles y sobre todo, la dirección.

EMERGENCIAS 112




*Nunca se debe de arriesgar vidas para salvar bienes materiales. Antes de actuar se deben de conocer los riesgos y nuestras posibilidades.*

# MANUAL USO EXTINTOR



**AIZE-BUA**



**Asegúrese** de utilizar el extintor adecuado al tipo de fuego.

**Quite** el precinto y el pasador de seguridad.

**Efectúe** un disparo de prueba antes de acercarse al fuego.

**Aproxímese** y ataque al fuego siempre en la dirección del viento.

**Aplique** el agente extintor a la base de las llamas, barriendo suavemente en zigzag cubriendo la superficie del combustible.

**Deje de aplicar** el agente extintor cuando crea que el fuego está apagado, pero manténgase alerta por si vuelve a inflamarse o queda algún resto del mismo.

**No dé la espalda** al fuego al alejarse, aunque crea que está extinguido.

**Deje** el extintor en el lugar adecuado para que sea recargado (**no en su ubicación original**).

En los extintores de **CO<sub>2</sub>** (Anhídrido carbónico) coja la boquilla por la empuñadura para evitar quemaduras por congelación.

# MANTENIMIENTO EXTINTOR

COMO RECIPIENTE A PRESIÓN, DEBE SER RETIMBRADO POR UNA EMPRESA AUTORIZADA CADA 5 AÑOS, UN MÁXIMO DE 3 VECES A PARTIR DE SU FABRICACIÓN

ANUALMENTE SE LE DEBE REALIZAR UNA REVISIÓN POR UNA EMPRESA MANTENEDORA HABILITADA.

CADA TRES MESES, EL USUARIO O UNA EMPRESA CONTRATADA PARA ELLO, DEBE REALIZAR COMPROBACIÓN DE LA ACCESIBILIDAD, SEÑALIZACIÓN, BUEN ESTADO APARENTE DE CONSERVACIÓN, PRECINTADO, INSCRIPCIONES Y ESTADO DE CARGA (PESO Y/O MANÓMETRO).



Nº HABILITACIÓN 48/EPI-54 48/EMI-57

**AIZE-BUA**

# MANUAL USO BIE



Figura 6.11. Método de Un-hombre en manguera de 1 1/2 pulgadas.

Para una utilización segura de una BIE de 45 mm  $\emptyset$  son preferibles dos personas, aunque una sola con la suficiente destreza puede manejarla.

**Abra la tapa o rompa el cristal con precaución** (Con un objeto contundente, nunca con la mano).

**Gire la devanadera y desenrolle la manguera completamente** si es del tipo de 45mm, asegúrese de que no quedan pliegues en la misma.

**Abra la llave de paso del agua completamente.**

**Abra la boquilla de salida del agua** y si lo permite, regule el tipo de chorro:

- \* El cono abierto es más eficaz y forma una cortina protectora para él usuario, pero tiene escaso alcance.

- \* El chorro compacto permite gran alcance, proporcionando más seguridad, pero es menos eficaz.

Además, el agua a gran presión puede producir daños y dispersión del combustible.

**No abandone o suelte nunca la boquilla con el agua abierta ¡es peligroso!**

**No utilice agua sobre instalaciones eléctricas en tensión ¡peligro de electrocución!**

# MANTENIMIENTO BIE

CADA 5 AÑOS LA MANGUERA DEBE SER SOMETIDA A UNA PRESIÓN DE PRUEBA DE 15 KG/CM2 POR UNA EMPRESA AUTORIZADA.

ANUALMENTE SE LE DEBE REALIZAR UNA REVISIÓN POR UNA EMPRESA MANTENEDORA HABILITADA.

CADA TRES MESES, EL USUARIO O UNA EMPRESA CONTRATADA PARA ELLO, DEBE REALIZAR COMPROBACIÓN DE LA ACCESIBILIDAD, SEÑALIZACIÓN, INSPECCIÓN DE TODOS LOS COMPONENTES, INCLUIDO DESENNROLLAR LA MANGUERA EN TODA SU EXTENSIÓN Y COMPROBACIÓN DE LA EXISTENCIA DE PRESIÓN CON EL MANÓMETRO.



Nº HABILITACIÓN 48/EPI-54 48/EMI-57

**AIZE-BUA**



# CONSEJOS DE PREVENCIÓN DE INCENDIOS

**Respete** las zonas en las que está prohibido fumar.

**No arroje colillas ni cerillas** a papeleras, contenedores de basura o al suelo. Utilice los ceniceros y asegúrese de apagarlas completamente. Tenga especial precaución al finalizar la jornada laboral.

**Mantenga un correcto orden y limpieza:** las basuras, embalajes y materiales inservibles deben almacenarse en los lugares o recipientes adecuados. Las materias fácilmente inflamables (disolventes, gasolina) deben estar en recipientes y locales adecuados, alejados de las fuentes de calor.

**Evite acumular materiales combustibles innecesarios:** periódicos viejos, trapos, restos de disolventes... si ya no los necesita ¡tírelos!

**Mantenga las instalaciones eléctricas,** y en particular los elementos de protección (fusibles, diferenciales, etc.) en correcto estado. Si duda, hágalos revisar por un electricista.

**No sobrecargue las instalaciones.** No conecte excesivos aparatos a una misma toma; si las necesita, hágalas instalar. Apague y desenchufe los aparatos eléctricos que no utilice.

**Mantenga siempre en correcto estado los elementos de protección contra incendios,** haciéndolos revisar periódicamente (extintores, BIE, alarmas, alumbrados de emergencia, detectores). Asesórese por un especialista si considera que puede necesitar instalar otros.

**Mantenga siempre despejados los pasillos y salidas de emergencia.**



Nº HABILITACIÓN  
48/EPI-54 48/EMI-57

# CUADRO DE UTILIZACIÓN DE AGENTE EXTINTOR

Tipo Extintor	Tipo A (Sólidos)	Tipo B (Líquidos)	Tipo C (Gases)	Tipo D (Metales)
Agua Pulverizada	Óptimo (2)	Aceptable	NO	NO
Agua a Chorro	Adecuado (2)	NO	NO	NO
Polvo BC	NO	Óptimo	Adecuado	NO
Polvo ABC	Adecuado	Adecuado	Adecuado	NO
Polvo Especial Metales	NO	NO	NO	Adecuado
Espuma	Adecuado (3)	Adecuado	NO	NO
Anhídrido Carbónico	Aceptable (1)	Aceptable	NO	NO
Sustitutos Halón	Aceptable (1)	Adecuado	NO	NO



## AIZE-BUA

Nº HABILITACIÓN 48/EPI-54 48/EMI-57



[www.aizebua.com](http://www.aizebua.com)



[aizebua@aizebua.com](mailto:aizebua@aizebua.com)



944 567 292



48960 Galdakao – Bizkaia